

Batterij vervangen Bosch rookmelder

De rookmelder openen

Open de rookmelder door deze tegen de klok in te draaien en daarna van het plafond af omlaag te bewegen



Batterij vervangen

1. Verwijder nu de batterij.
2. Druk op de knop aan de boven zijde en houdt deze ingedrukt totdat het rode lampje uit is en de rookmelder ook geen geluid meer maakt.
3. Plaats nu de nieuwe batterij.



Rookmelder terug plaatsen

Plaats nu rookmelder weer in de plafond houder. Let hierbij op dat het ijzeren frame in de plafond houder omhoog wordt gedrukt door de batterij. Daarna de rookmelder met de klok mee vast draaien tot u een klik hoort.

