

Alarmeren **Zonder Grenzen**

Apparaat met GPS Locatie



Het Zonder Grenzen pakket bestaat uit

1. Laadstation
2. Handzender (optioneel)
3. Apparaat met GPS locatie (buitenshuis bruikbaar)
4. Laadkabel (voor laadstation en buitenshuis opladen)

Voor gebruik

1. Het apparaat volledig opladen (zie accu laden).
2. Het apparaat is gebruiksklaar na ongeveer 2 uur laden.

Alarmering

1. Druk 2 seconden op de alarmknop op het basis station, of kort op de hals/pols zender om te alarmeren.
2. Er klinkt een akoestisch signaal.
3. De LED ring knippert rood.
4. Heeft u per ongeluk alarm gemaakt, druk dan op de knop voor het annuleren voor het alarm.
5. De LED ring brandt continu rood wanneer het alarm doorgestuurd is naar de meldcentrale. Annuleren is niet meer mogelijk.
6. Na enige tijd meldt de meldcentrale zich via het apparaat. Daarna gaat de verlichte LED ring uit.

Accu laden

Thuisladen

1. Sluit de micro USB van de adapter aan de achterzijde van het laadstation aan.
2. Steek vervolgens de adapter in het stopcontact.
3. Zet het alarmapparaat rechtop in het laadstation.

Buitenshuis laden

1. Sluit de micro USB van de laadkabel aan de onderzijde van het apparaat aan.
2. Steek vervolgens de adapter in het stopcontact.

Informatie

Wat geeft de LED ring aan?

1. Knippert om de 30 seconden groen: het alarmapparaat functioneert normaal.
2. Knippert rood: alarmknop is ingedrukt. Dit is het pre-alarm. U heeft nog tijd om het alarm te annuleren.
3. Brandt continu rood: alarm is doorgezet naar de meldcentrale en kan niet meer geannuleerd worden.
4. Brandt continu blauw: de batterij moet opgeladen worden.

Houd er rekening mee dat:

1. GPS locatie beïnvloedt kan worden door bomen en/of gebouwen.
2. De handzender alleen werkt als deze zich binnen een straal van 30 meter van het apparaat met GPS locatie bevindt. Neem beiden mee, wanneer u naar buiten gaat. De spreek-luister verbinding wordt tot stand gebracht met het apparaat met GPS Locatie.
3. Het laadstation op het thuisadres moet blijven.
4. U veranderingen mbt uw contactpersonen zelf wijzigt via de website.

Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen wij u naar: www.csiservice.nl/informatie/handleidingen



040 - 258 01 55
service@csiservice.nl
www.csiservice.nl

